

メモリーキーヤの使用法

行コマンド

行の入力値	動作
% (メモリーCH番号) (文章)	文章をメモリーに登録して送信する。メモリーCH番号は1~8です。ただし、本体のプッシュキー操作では1~4しか送信できません。
! (メモリーCH番号)	メモリーCH番号に登録された文章 (電文) を送信する。
(文章)	文章を送信する。ただし、行頭が%や!で始まらないこと。

文章について

入力値	動作
#または~BTまたは¥BT	BTバーを送信する
~ (単語) または ¥ (単語)	単語を連続して送信する。 例: ~ARまたは¥ARでは、ARバーを送信する。

送信できる文字

英数字	A~Z (大文字と小文字は同一視) 0~9
記号	.,?!-/@()+\$%&' : ; = _